

Správné čištění brýlí

K čištění brýlí použijte čistý, jemný hadřík z mikrovlákna, nejvhodnější je ten, který vám spolu s vašimi novými brýlemi dodá me. Pokud utěrku budete mít neustále u sebe, tak prach a nečistoty nanesené na brýle můžete kdykoliv odstranit. I speciální hadřík však doporučujeme před každým použitím vyklepat, aby na ní nezůstaly částice prachu. Doma brýle stačí očistit pod vlažnou tekoucí vodou s použitím kapky saponátu (nepoužívejte přípravek šetrný k pokožce, který obsahuje balzám). Čištění brýlí ultrazvukem je také dobrým řešením, i v tomto případě však používejte studenou tekoucí vodu a trochu saponátu. Alternativní možností může být, pokud si pořídíte speciální spray na čištění brýlí. Pokud by byly vaše brýle silně znečištěné, vyhledejte odborníka (např. optika).

Při čištění brýlí nepoužívejte:

Nepoužívejte vlhkou utěrku, mohla by zničit povrch plastových čoček. Ani agresivní čisticí prostředky nejsou vhodné k čištění rámu a čoček. Neotírejte jejich papírovým kapesníkem, papírovou utěrkou kuchyňskou, ručníkem či rukávem. Prach a nečistoty mohou způsobit škrábance a šmouhy, v důsledku čehož po čase vznikne na povrchu čoček tzv. slepá skvrna. K čištění brýlí nikdy nepoužívejte znečištěnou hadřík. Pokud po čištění brýlí pod tekoucí vodou brýle utřete dosucha, nevyvíjejte na něj příliš velký tlak, aby se rám neohnul a kvalitní povrch čoček neznehodnotil.

Správné uskladnění brýlí

Brýle zaviňte do hadříku z mikrovlákna. Brýle si nasazujte a skládejte vždy dvěma rukama, aby nebyla zatížena pouze jedna strana rámu a jedna stranice. Nevystavujte je příliš vysokým či nízkým teplotám a teplotním výkyvům, které také poškozují brýle. V létě nikdy nezanechávejte brýle v autě, protože vysoká teplota je může zdeformovat a může dojít i k popraskání povrchové úpravy čoček. Vyhýbejte se silným zdrojem tepla (např. Sauně, přístrojové desce) a zdrojem chladu. Brýle vložené do pouzdra skladujte vždy na takovém bezpečném místě, kde je bez hledání najdete.

Sem vaše brýle nepatří

Brýle bez vyztuženého pouzdra nikdy nevkláděte a ani neskladujte v kapse košile, kabátu či kalhot. Takto můžete předejít jejich poškrábání, ohnutí tak zlomení. I když je to často trendy, nenoste brýle ani sluneční brýle vsunuty do vlasů, může to vést k poškození povrchových úprav čočky jakož i deformaci rámu brýlí. Brýle si nezavěšujte ani do výstřihu pulovrů či kapsy u koši le.

6 základních zásad jak zacházet s Vašimi brýlemi a jak se o ně starat:

NASAZOVÁNÍ A SUNDÁVÁNÍ BRÝLÍ - sluneční i dioptrické brýle vždy nasazujte a sundávejte oběma rukama, předejdete tak deformacím a následnému poškození brýlové obruby. Zvýšenou pozornost těmto úkonům je třeba věnovat zejména u vrтанých a vázaných brýlí, které jsou v tomto ohledu náchylnější.

ODKLÁDÁNÍ BRÝLÍ - na každé brýle je vhodné mít vlastní pevné pouzdro, do kterého by se brýle odložily vždy, když se sundají z očí. Po nějaké době se v pouzdře nahromadí prach a další nečistoty, které by mohly brýlová skla poškrábat, je proto dobré pouzdro jednou za půl roku vyměnit. Při odkládání brýlí na stůl či podložku nikdy nepokládejte brýle přímo na čočky. I přesto, že jsou dnes brýlové čočky vyráběny s mimořádnou tvrdostí, opakovaný kontakt sklíček s podložkou obvykle vede k jejich poškrábání.

MECHANICKÉ POŠKOZENÍ - mechanické poškození brýlí v důsledku chybné manipulace či neopatrného odkládání nelze opravit v rámci reklamace. Ta se vztahuje na chyby způsobené při výrobě brýlových čoček a u nás zakoupených brýlových obrub. Proto dbejte zvýšené opatrnosti, kam Vaše brýle odkládáte a jak s nimi manipulujete.

NEŽÁDOUCÍ POŠKOZENÍ VLIVEM TEPLA - vysoké teploty, působící na odložené brýle za skly automobilu či na pláži, mohou vést k poškození povrchových úprav brýlových čoček. Dále způsobují měknutí brýlové obruby a snadno tak vedou k její deformaci.

ČIŠTĚNÍ BRÝLOVÝCH ČOČEK – brýle nikdy nečistěte na sucho, s použitím části oděvu nebo papírových kapesníků či ručníku. Drobné nečistoty a hrubá struktura materiálu narušují povrch brýlových skel. Takovéto poškození sklíček ve středové oblasti zhoršuje vidění a jedinou možností nápravy je jejich výměna. K čištění brýlových čoček proto používejte vždy jen mikrovlákna k tomuto účelu určená v kombinaci s čisticími spreji. Alespoň jednou za den doporučujeme brýle opláchnout vlažnou tekoucí vodou s jemným saponátem. Vyvarujte se saponátů s přísadami změkčovadel a výživných olejů na pokožku, které zanechávají na brýlových čočkách mastný film. Čisticí spreje obsahující líh nikdy nepoužívejte na čištění slunečních brýlí.

SERVIS – Vaším brýlím doporučujeme pravidelný servis. Alespoň jednou za rok se u nás zastavte a nechejte si brýle zkontrolovat optikem, který Vám dotáhne šroubky, překontroluje sedýlka, případně porovná pokřivenou obrubu a vyčistí brýle ultrazvukem.